Maono 閃克 Taiwan

PM320

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：XLR

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

尚未取得本型號完整、可逐頁核對的獨立原廠手冊；未確認的按鍵細節與版本功能不予推定。

XLR 與幻象電源

1. 使用 XLR 公母線，連接 PM320 與錄音介面或混音器的麥克風輸入。

2. 先降低監聽音量並完成接線，再依錄音介面操作方式開啟 48V 幻象電源。

3. 在系統與錄音程式選擇錄音介面作為輸入，不會出現獨立的 PM320 USB 裝置。

錄音與結束使用

1. 朝向收音面說話，搭配防噴網與穩固支架，在安靜空間試錄並調整前級增益。

2. 停止使用時先降低音量、關閉幻象電源，待設備依其說明完成放電後再拔除接線。

3. XLR 轉 USB 線材並不等同於具備前級與幻象電源的錄音介面。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對 XLR 插頭、錄音介面輸入與前級增益；電容麥克風另確認所需供電。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。