Maono 閃克 Taiwan

PM500T

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：XLR

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

大振膜電容錄音

1. 透過 XLR 線連至可供應所需幻象電源的錄音介面或混音器；本款不是 USB 直連麥克風。

2. 先降低耳機或喇叭音量，完成接線，再依錄音介面與機身標示確認幻象電源需求。

3. 由錄音介面調整收音增益，以正常演唱或說話音量試錄，避免輸入過載。

擺位與版本

1. 選擇安靜空間，麥克風固定於相容支架，防噴網置於嘴與收音面之間。

2. PM500 與 PM500T 的名稱、支架及盒裝內容可能不同；本文件只對應網站販售的 PM500T，不將圖片中的配件全部視為內含。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對 XLR 插頭、錄音介面輸入與前級增益；電容麥克風另確認所需供電。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。