Maono 閃克 Taiwan

Maono桌面麥克風支架

安裝與使用說明

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

尚未取得本型號完整、可逐頁核對的獨立原廠手冊；未確認的按鍵細節與版本功能不予推定。

核對固定座

1. 此產品頁包含對應不同麥克風的固定座選項，安裝前先核對型號與固定齒型。

2. 不得僅因外觀相似就鎖入；先確認螺紋及轉接件，避免滑牙。

3. 底座放在平整桌面，麥克風重心保持在底座上方，線材不拉扯機身。

使用限制

1. 未取得該固定座選項的明確承重與螺紋規格時，應先核對實物標示，不代填通用尺寸。

2. 調整角度時一手扶住麥克風，再固定旋鈕。

常見問題排查

1. 先核對產品型號、對應端子或固定接口，再逐一檢查接線與安裝位置。

2. 若有鬆脫、接觸不良或異常受力，停止使用並重新確認固定；不要強行彎折或拉扯。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。