Maono 閃克 Taiwan

# DM30

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：USB

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

## USB 桌面錄音

1. 將 DM30 的 USB 端連接支援數位音訊的電腦，在系統及應用程式選擇對應輸入。

2. 先檢查麥克風權限、增益與靜音狀態，使用耳機監聽以降低喇叭回授。

3. 燈光可由機身底部按鍵切換，配套軟體能否控制請依實際 DM30／RGB 版本確認。

## 環境與軟體

1. 電容收音會一併收到風扇、鍵盤與室內反射聲；先調整位置與增益，再開啟支援的降噪。

2. Maono Link 與 Arena 的支援依型號、系統及版本而異，不將 DM30 RGB 文件直接視為所有 DM30 韌體的完整對照。

## 常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

## 保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。