Maono 閃克 Taiwan

Maonocaster E2 Gen2

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：XLR／TRS 複合輸入 / USB-C 音訊 / 藍牙伴奏

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

雙人 XLR 配置

1. 先以機身標示確認為 E2 Gen2，不使用原 E2／AME2 的接線圖推定端子功能。

2. 依兩位使用者需求連接 XLR 麥克風及有線耳機，再連接電腦或相容行動裝置。

3. 電容麥克風按需求使用 48V，接線前先降低監聽音量；USB 麥克風不可直接接入 XLR 輸入。

4. 電腦或手機音訊接 USB-C Data；DC 5V 只供電與充電，原廠指定 5V／2A 電源。長按電源鍵約 3 秒開關機。

混音與音效

1. 每路先用 Gain 調整前級增益，再用推桿控制音量；各路靜音分別確認。輸入指示進入紅色時應降低增益。

2. Direct Monitor 用來切換直接監聽，耳機音量與送出音量需分別檢查。

3. AUX 與藍牙可輸入伴奏；藍牙用於播放來源，不是藍牙耳機發射器。

4. 8 個音效墊需先錄入自訂音效，每鍵約可儲存 20 秒。正式使用前確認所需音效與輸出設定。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。