Maono 閃克 Taiwan

Maonocaster E2／AME2

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：USB-C / 藍牙4.2 / 類比音訊

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

開機與收音

1. 確認機身為原 E2／AME2，接上適用電源；長按電源鍵超過 3 秒開機。

2. XLR 麥克風接對應麥克風輸入；USB 麥克風不能直接當作 E2 的類比麥克風來源。

3. 連接電腦後，將系統與應用程式的輸入／輸出設為 MAONO AME2。

音量與伴奏

1. MIC 調整麥克風收音，MONITOR 調整耳機聆聽，OUTPUT 調整送至電腦或手機的音量，三者需分別檢查。

2. 藍牙功能用於輸入伴奏；不作為藍牙耳機發射器。

3. 需要將電腦伴奏送入直播時檢查 Loopback 與 OUTPUT；監聽有聲不代表直播端一定收到。

4. 本文件不套用 E2 Gen2 的雙人配置或端子規格。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。