Maono 閃克 Taiwan

PD200W專用接收器

安裝與使用說明

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：相機版 / USB-C / Lightning

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

尚未取得本型號完整、可逐頁核對的獨立原廠手冊；未確認的按鍵細節與版本功能不予推定。

專用接收器連接

1. 先核對接收器為 PD200W 對應型號，再依相機、USB-C 手機或電腦版本連接。

2. 麥克風與接收器完成供電後，依對應版本的配對指示確認連線。

3. 接至手機或相機後先試錄與回放，確認應用程式確實使用外接麥克風。

不相容與配對排查

1. 不要只因接頭相同，就假定可搭配 PD500W、DGM20W 或其他系列。

2. 未連線時先確認產品版本、電源與裝置辨識；按鍵位置與配對秒數需依實際接收器版本，不在此套用通用長按操作。

常見問題排查

1. 先核對產品型號、對應端子或固定接口，再逐一檢查接線與安裝位置。

2. 若有鬆脫、接觸不良或異常受力，停止使用並重新確認固定；不要強行彎折或拉扯。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。