Maono 閃克 Taiwan

PD500W Lite

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：USB-C / XLR / 2.4GHz 無線

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

尚未取得本型號完整、可逐頁核對的獨立原廠手冊；未確認的按鍵細節與版本功能不予推定。

Lite 版本連接

1. 以機身標示確認為 PD500W Lite，再依實際端子選 USB、XLR 或對應無線接收器。

2. USB 連接電腦時選正確輸入；XLR 連接介面時由外接設備調整增益與監聽。

3. 此款與 PD500W 共用系列資料，但功能不可完全互套。

功能範圍

1. 未取得明確標示 Lite 的完整獨立原廠操作文件，因此不在本版列出內錄、儲存、按鍵長按秒數或韌體功能。

2. 購買及操作前核對 Lite 實際盒裝與機身功能。需要特定功能時，應依該版本文件確認。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。